

<b>1</b>	<b>Описание.....</b>	<b>32</b>	3.7	Снятие башмака.....	33
1.1	Предназначение.....	32	<b>4</b>	<b>Эксплуатация.....</b>	<b>33</b>
1.2	Обзор .....	32	4.1	Запуск машины.....	33
1.3	Упаковочная ведомость .....	32	4.2	Остановите машину.....	33
<b>2</b>	<b>Техника безопасности.....</b>	<b>32</b>	4.3	Эксплуатация машины.....	33
<b>3</b>	<b>Монтаж.....</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>Техобслуживание.....</b>	<b>33</b>
3.1	Распаковка машины.....	32	5.1	Очистка машины.....	33
3.2	Установка аккумуляторной батареи.....	32	<b>6</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>33</b>
3.3	Извлечение аккумулятора.....	32	<b>7</b>	<b>Гарантия.....</b>	<b>34</b>
3.4	Установка ножа.....	32	<b>8</b>	<b>Декларация соответствия ЕС.....</b>	<b>34</b>
3.5	Снятие ножа.....	32			
3.6	Установка башмака.....	33			

## 1 ОПИСАНИЕ

### 1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент служит:

- для резки всех видов древесины
- для резки пластмассы
- для резки сухой штукатурки
- для резки металлических изделий

### 1.2 ОБЗОР

Figure 1.

1 Кнопка блокировки	5 башмака
2 Курковый выключатель	6 рычажок отпуска башмака
3 Нож	7 Держатель лезвия ножа
4 Поршневой шток	

### 1.3 УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1 Сабельная пила	3 Нож по стали
2 Нож по дереву	4 Руководство

## 2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### ▲ ВНИМАНИЕ

Удостоверьтесь, что вы следуете/выполняете все инструкции ТБ.

См. руководству по ТБ.

## 3 МОНТАЖ

### 3.1 РАСПАКОВКА МАШИНЫ

### ▲ ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что машина собрана правильно.

### ▲ ВНИМАНИЕ

- Машину запрещается использовать при повреждении каких-либо ее компонентов.
- При отсутствии каких-либо компонентов машину эксплуатировать запрещено.
- Если элементы машины повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Вскройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.
3. Выньте несобранные компоненты из коробки.
4. Выньте машину из коробки.

5. Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

### 3.2 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 2.

### ▲ ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.
- Прежде чем установить или вынуть аккумулятор, отключите пилу и дождитесь остановки электродвигателя.
- Изучите и выполните инструкции из руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

1. Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.
2. Установите аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.
3. При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.

### 3.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рис. 2.

1. Нажмите и удерживайте кнопка извлечения аккумулятора.
2. Выньте аккумуляторную батарею из машины.

### 3.4 УСТАНОВКА НОЖА

Рис. 3.

### i ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой ножа выньте аккумулятор из машины.

1. Поднимите и удерживайте ножевой зажим.
2. Одновременно нажмите на нож, чтобы он поместился в крайнее нижнее положение.
3. Отпустите держатель ножа.

### i ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что нож надежно закреплен. При резке влажной древесины необходимо своевременно удалять мусор и опилки из области размещения держателя ножа.

### 3.5 СНЯТИЕ НОЖА

Рис. 3.

1. Поднимите и удерживайте ножевой зажим.
2. Одновременно потяните нож на себя.
3. Отпустите держатель ножа.

## 3.6 УСТАНОВКА БАШМАКА

Рис. 4.

1. Поверните рычажок отпуска башмака против часовой стрелки.
2. Толкните башмак в машину.
3. Переместите рычажок отпуска башмака в исходное положение.

### **i** ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что башмак затянут.

## 3.7 СНЯТИЕ БАШМАКА

Рис. 4.

1. Поверните рычажок отпуска башмака против часовой стрелки.
2. Движением на себя выньте башмак из машины.
3. Переместите рычажок отпуска башмака в исходное положение.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### **▲** ВНИМАНИЕ

Необходимо всегда надевать защитные очки.

### **▲** ВНИМАНИЕ

Не используйте никаких принадлежностей или аксессуаров, не рекомендованных производителем данного продукта.

## 4.1 ЗАПУСК МАШИНЫ

Рис. 5.

1. Переместите кнопку блокировки влево или вправо, чтобы разблокировать выключатель.
2. Нажмите курковый выключатель.

### **▲** ВНИМАНИЕ

Прежде чем использовать машину, подождите, пока нож не выйдет на полную скорость.

## 4.2 ОСТАНОВИТЕ МАШИНУ

Рис. 5.

1. Отпустите курковый выключатель.

## 4.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Рис. 6 - 9.

1. Оператор обязан держать пилу на определенном расстоянии перед собой.
2. Поместив основание пилы напротив заготовки, направьте нож в заготовку.

3. Убедитесь, что на лезвии нет постороннего материала и заготовка крепко удерживается на месте.
4. Мелкие заготовки должны надежно удерживаться в тисках или скобах на рабочем месте или столе.

### **i** ПРИМЕЧАНИЕ

Не прилагайте чрезмерное усилие. Используйте усилие, достаточное для направления ножа вперед. Чрезмерное усилие может привести к изгибанию или скручиванию ножа, что, в свою очередь, может привести к его поломке.

## 5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

### **▲** ВНИМАНИЕ

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

### **▲** ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов машины.

### **▲** ВНИМАНИЕ

Выньте аккумуляторную батарею из машины до выполнения техобслуживания.

## 5.1 ОЧИСТКА МАШИНЫ

### **▲** ВНИМАНИЕ

Машина должна быть сухой. Сырость может привести к опасности поражения электротоком.

- Очистите вентиляционные отверстия пылесоса от мусора.
- Запрещается распылять или наносить на воздухозаборные отверстия растворители.
- Очистите корпус и пластмассовые компоненты машины влажной и мягкой тканью.

## 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24 В
Скорость холостого хода	0-2700 мин <sup>-1</sup>
Длина хода	28 мм
Масса без АКБ	2.74 кг
Модель батареи	G24B2 / G24B4 и другие модели серии BAG
Модель зарядного устройства	2913907 и другие модели серии CAG

Измеренный уровень звукового давления	89.2 дБ(A), $K_{pA} = 5$ дБ(A)
Измеренный уровень звукового давления	100.2 дБ(A), $K_{wA} = 5$ дБ(A)
Значение вибрации	26.14 м/с <sup>2</sup> , $K = 1,5$ м/с <sup>2</sup>

## Рекомендуемая температура окружающей среды:

Пункт	Температура
Диапазон температур при хранении устройства	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур работы устройства	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур при зарядке АКБ	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Диапазон температур при работе зарядного устройства	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Диапазон температур при хранении АКБ	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур при разрядке АКБ	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

Название: Питер Седерстрем (Peter Söderström)  
 Адрес: Riggaregatan 53, 211 13 Malmö, Швеция

Настоящим свидетельствуем, что продукт

Категория: Сабельная пила  
 Модель: RSG401  
 Серийный номер: См. паспортную табличку продукта  
 Год выпуска: См. паспортную табличку продукта

- удовлетворяет соответствующим требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC.
- удовлетворяет соответствующим требованиям следующих директив ЕС:
  - 2011/65/EU & (EU)2015/863
  - 2014/30/EU

Также заявляем, что продукт соответствует следующим (частям/статьям) единых европейских стандартов:

- EN 62841-1; EN 62841-2-11; EN 55014-1; EN 55014-2; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-8

Место, дата: Malmö, 05.05.2020  
 Подпись: Тэд Ку (Ted Qu), директор по качеству

Ted Qu

## 7 ГАРАНТИЯ

(Полный текст гарантийных положений и условий представлен на веб-странице )

Гарантия составляет: 3 года на продукт и 2 года на АКБ (бытовое/личное использование) с даты покупки. Эта гарантия распространяется на производственные дефекты. По гарантии дефектное устройство подлежит ремонту или замене. При неправильном использовании устройства или использовании его в нарушение указаний из руководства для владельца гарантия на устройство аннулируется. Нормальный износ и убыть компонентов не покрываются гарантией. На гарантию оригинального производителя не влияет никакая дополнительная гарантия, предлагаемая дилером или продавцом.

Для требования гарантии необходимо вернуть дефектный продукт в пункт покупки вместе с доказательством покупки (чеком).

## 8 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Название и адрес производителя:

Название: GLOBGRO AB  
 Globe Group Europe  
 Адрес: Riggaregatan 53, 211 13 Malmö, Швеция

Имя и адрес ответственного составителя документации: