

Инструкция по эксплуатации ДОМКРАТЫ HM



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание домкрата.

1. Описание и работа

Назначение изделия

Домкрат гидравлический предназначен для вертикального перемещения груза при выполнении ремонтных и других работ. Перемещение штока домкрата осуществляется за счет усилия, возникающего при подаче гидравлической жидкости в рабочую полость под штоком. Возврат штока в исходное положение происходит при сбросе давления винтом под действием веса груза, возвратной пружины (при наличии) или за счет усилия руки.

Основные характеристики

| Модель | Грузоподъемность, т | Высота подъема, мм | Высота подъема лапой, мм | Высота подъема площадкой, мм | Мин. высота подхвата, мм | Ход штока, мм | Габариты упак., мм | Вес, кг |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------|
| НМ-50 | 5,0 | 368 | 230 | 573 | 25 | 205 | 360x190x430 | 25 |
| НМ-100 | 10,0 | 420 | 260 | 650 | 30 | 230 | 380x220x510 | 35 |
| НМ-250 | 25,0 | 505 | 273 | 729 | 58 | 215 | 530x350x610 | 102 |

2. Использование по назначению

Порядок установки и подготовка:

Распаковать домкрат.

При необходимости заполнить маслобак гидравлической жидкостью. Для этого: извлечь пробку маслобака, залить гидравлическую жидкость. Уровень жидкости должен быть на 5 мм ниже заливного отверстия, установить пробку. Удалить воздух из полостей домкрата. Для этого: выдвинуть шток на полный ход; сделать дополнительно 5-6 качаний для вытеснения воздуха; открыть винт с помощью рукоятки; принудительно вернуть шток в исходное положение; закрыть сливной клапан винтом. Плавное, без рывков движение штока свидетельствует об отсутствии воздуха в рабочих полостях домкрата.

Подготовленный к работе домкрат установить на месте проведения работ, которое должно удовлетворять следующим требованиям: домкрат должен устанавливаться на прочную опорную поверхность, обеспечивающую полное и плотное прилегание опорной поверхности основания домкрата и неизменное пространственное положение домкрата во время работы. Нагнетая гидравлическую жидкость в рабочую полость под штоком домкрата поднять груз на необходимую высоту. После подъема груза на требуемую высоту необходимо установить под груз прочные страховочные подкладки. Для возврата поршня в исходное положение следует открыть винт. Закрыть сливной клапан винтом.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется резко открывать сливной клапан во избежание падения груза. Возврат происходит при сбросе давления под действием веса груза, возвратной пружины (при наличии) или руки.

2.1 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо для поддержания домкрата в постоянной технической исправности.

Технический уход за домкратом включает его визуальный осмотр: проверяется качество затяжки резьбовых соединений, проверяется состояние рабочей поверхности штока. Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются. Первую смену гидравлической жидкости произвести через 50 часов работы. При длительных перерывах в работе, свыше 4 месяцев произвести консервацию изделия в следующем порядке: очистить изделие от пыли и грязи, протереть насухо от влаги, наружные поверхности изделия покрыть консервационной смазкой К-17. Хранить в закрытом неотапливаемом помещении, влажность воздуха не должна превышать 70%.

2.2 Возможные неисправности и методы их устранения

| № | Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
|----|---|---|---|
| 1. | Течь гидравлической жидкости между штоком и гильзой | Изношены уплотнительные кольца | Заменить уплотнительные кольца |
| 2. | При качании ручки шток не выдвигается | Открыт сливной клапан. Недостаточно или отсутствует гидравлическая жидкость в маслобаке | Закрыть сливной клапан винтом. Залить гидравлическую жидкость в маслобак |

2.3 Меры предосторожности

Запрещается:

1. эксплуатировать неисправный домкрат;
2. эксплуатировать домкрат в горизонтальном или наклонном положении;
3. эксплуатировать домкрат на нагрузках, превышающих грузоподъемность, указанную в таблице;
4. выдвигать шток на величину большую, чем указано в таблице;
5. эксплуатировать домкрат с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки и класса чистоты;
6. эксплуатировать домкрат в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди;
7. наносить удары по домкрату;
8. оставлять домкрат с поднятым грузом без надзора, выравнивать груз на весу;
9. эксплуатировать домкрат необученному персоналу, проводить ремонт механизма при поднятом грузе.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00 Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Еквипмент Ко., Лтд**

Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты продажи

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ (заполняется центром)

| Номер Заказ-наряда | Дата поступления | Дата окончания ремонта | Название и штамп Сервисного центра | Описание дефекта и ремонтных работ |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

EURO  **LIFT**
.RU