

# **Инструкция по эксплуатации**

## **Блок монтажный опорный**

PB50\_PH



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание монтажного опорного блока.

**ВНИМАНИЕ:** Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Завод оставляет за собой право производить изменения в своей продукции в любой момент времени без объявления о таковых, что не вызовет никаких санкций против него.

## **1. Назначение**

Блок монтажный **PB50\_PH** г/п 0,5 тн предназначен для применения в качестве подвесных блоков в составлении полиспастов при производстве монтажных, строительных и такелажных работ.

## **2. Технические характеристики**

| Модель                             | Рабочая нагрузка (г/п), t | Диаметр каната, мм | Диаметр колеса | Вес, кг |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------|
| PB50_PH (PB_platform_high quality) | 0.5                       | 7-11               | 94             | 1,51    |

## **3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Блок монтажный предназначен для применения в качестве отводного и подвесного блоков, для составления полиспастов, комплектования механизмов с электрическим и ручным приводом при производстве строительно-монтажных и такелажных работ.

## **4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Смазку блоков производить регулярно перед началом работ, следить за тем, чтобы ось, втулка, подшипник всегда были смазаны.

Ревизию блоков следует производить не реже одного раза в год. При ревизии блок разбирается. Проверяется состояние деталей (оси и втулок). Ось и втулка очищается от старой смазки. Если детали повреждены, то их заменить новыми. При сборке блока ось и втулки смазываются свежей смазкой. После сборки шкив должен свободно вращаться.

## **5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

В начале монтажа блок должен быть испытан под нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки - 10 мин. Во время подъема груза необходимо следить за величиной угла схода каната полиспаста со шкива блока (она не должна превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желоб шкива. После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии. Запрещается: поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма, выравнивать груз на весу, проводить ремонт механизма при поднятом грузе, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди.

## **6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Блок до эксплуатации должен храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении или под навесом.

## **7. Сведения о производителе:**

Блоки произведены заводом. Завод сертифицирован по ISO9001-2000.  
Изделие соответствует стандартам CE и GS.

## 8. Отметки о продаже.

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.

Сведения о продаже:

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Покупатель \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Печать Продавца

