

ПЛАТФОРМЕННЫЙ МОТОПОДЪЁМНИК

16.3/16.4/16.5/16.7/16.9



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Порядок работы	8
Рекомендации по ремонту и обслуживанию.	9
Требования безопасности.	10
Гарантийные обязательства	11
Отметка о продаже	11
Отметки о ремонте	12

Платформенный мотоподъемник с гидравлическим приводом предназначен для подъема мототехники и для окрасочных, кузовных и других работ, в условиях автосервиса при проведении технического обслуживания. Подъемник устанавливается непосредственно на прочном бетонном полу.

Конструкция подъемников для мотоциклов оптимизирована для выполнения различных работ с мотоциклами и ATV. Подъемник имеет ножной привод и специальные приспособления для фиксации колес.

Подъемник напольного типа с зажимом и страховкой переднего колеса, платформа оснащена закрывающейся выемкой для облегчения демонтажа заднего колеса.

- Плавный подъем и опускание.
- Регулируемая въездная аппарель.
- Регулируемый зажим для колеса.
- Противоскользкая поверхность.
- Механический стопор.

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте инструкции по требованию безопасности, эксплуатации и обслуживанию, представленные ниже. Храните инструкцию в легкодоступном месте и обращайтесь к ней по мере необходимости.

Перед использованием убедитесь, что все части подъемника находятся в исправном состоянии. С подъемником может работать только квалифицированный персонал, который предварительно ознакомился с настоящей инструкцией. Запрещается любое изменение конструкции подъемника.

Несоблюдение инструкций может причинить вред оператору, оборудованию или транспортному средству, для поднятия которого используется оборудование.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Изделие в сборе 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 шт.

ВНИМАНИЕ! По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, немедленно информировать отправителя.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СРОК®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Номер по каталогу	16.3
Грузоподъемность, т	0,35
Высота подхвата, мм	200
Высота подъема, мм	720
Размеры платформы Д×Ш, мм	1800×660
Размеры ramпы Д×Ш, мм	680×660
Номинальное давление воздуха, атм	-
Вес нетто, кг	110
Вес брутто, кг	130
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	1910×800×240

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



16.4	16.5
0,45	0,45
180	180
800	800
2200x680	2200×680
590x350	590x350
7,5-8	-
121	118
145	142
2065x725x305	2065x725x305

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	16.7
Грузоподъёмность, т	0,68
Высота подхвата, мм	188
Высота подъёма, мм	800
Размеры платформы Д×Ш, мм	1950x1220
Размеры ramпы Д×Ш, мм	585x1220
Номинальное давление воздуха, атм	7,5-8
Вес нетто, кг	190
Вес брутто, кг	217
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	2020x790x350

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



16.9
0,7
200
915
2000x600
700x600
-
144
168
2070x650x300 / 740x640x70

ВНИМАНИЕ! Перед поднятием груза убедитесь, что груз надежно закреплён.

1. Все подъёмники оснащены pedalным приводом для удобства поднятия груза. Модели 16.7 и 16.4 оснащены выносным pedalным приводом, с возможностью подключения к пневмоприводу.
2. Для поднятия груза нажимайте pedal вверх вниз.

ВНИМАНИЕ! Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного клапана.

3. Перед опусканием груза, приподнимите его и снимите со стопоров, убедитесь, что под ним нет людей или посторонних предметов.
4. Нажмите на pedal спуска. Подъёмник под грузом будет постепенно опускаться.
5. После того, как груз опущен, отпустите pedal, она автоматически вернется в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание и ремонт подъёмника может производить только квалифицированный персонал, обладающий определенными знаниями о гидравлической системе, используемой в данных подъёмниках, прошедший соответствующее обучение и имеющий опыт выполнения аналогичного обслуживания.

1. Содержите оборудование в чистоте, смазываете все подвижные части оборудования по мере необходимости.
2. Используйте только оригинальные запчасти.
3. Перед каждым использованием подъёмника убедитесь, что на оборудовании нет повреждений, все части надежно зафиксированы, в противном случае запрещается использовать изделие до устранения неисправностей. В случае перегрузки или поломке его узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения неисправностей.
4. При проверке уровня масла в силовом блоке поршень должен находиться в исходном положении. При необходимости слить масло, вытащите заливную пробку и слейте масло в специальную емкость. Залейте необходимый объем масла. Убедитесь, что масло не содержит посторонних примесей и частиц. Меняйте масло регулярно через определенные промежутки времени, указанные для каждой модели (1 раз в 12 месяцев).

ВНИМАНИЕ! Не превышайте указанный объем масла, т.к. это может привести к поломке подъёмника.

5. Используйте только гидравлические масла типа HI, HM, вязкостью (согласно стандарту ISO) 30 cSt при 40°C или 3 (по Энглери) при 50°C.
6. При неиспользовании подъёмника убедитесь, что платформа находится в исходном положении во избежание коррозии штока силового цилиндра. При необходимости используйте антикоррозийные средства защиты. Храните подъёмник в сухом и чистом месте.

- После превышения установленного срока эксплуатации, слейте масло и передайте подъёмник в соответствующую организацию, которая выполнит необходимые процедуры по его утилизации в соответствии с нормами, принятыми в вашем регионе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается превышать указанную грузоподъёмность подъёмника.
- Запрещается превышать максимальный ход штока.
- Установите подъёмник на твердой, горизонтальной, хорошо освещенной и чистой поверхности.
- Подъем с людьми строго запрещено. Запрещается садиться мототехнику и заводить ее, при ее подъёме. Подъёмник предназначен только для поднятия и удержания груза, его передвижение с использованием подъёмника запрещено.
- При подъёме и опускании транспортного средства следите за тем, чтобы не произошло его движение.
- Оператор должен контролировать работу подъёмника и состояние транспортного средства, для поднятия которого он используется. В случае опасности или неожиданного движения мототехники дальнейшее поднятие последнего запрещено.
- Перед опусканием транспортного средства убедитесь, что под ним нет людей.
- Для обеспечения безопасности, домкрат оборудован специальным фиксатором подъёма. Фиксатор устанавливается производителем, его дополнительная регулировка не требуется. В случае превышения нагрузки, на которую рассчитан подъёмник, фиксатор блокируется и предохраняет от падения груза.
- Не допускайте детей и посторонних людей в рабочую зону.
- Перед поднятием нагрузки, стабилизируете подъёмник и осуществите подгонку роликов. Не допускайте перемещения подъёмника во время подъёма.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

На данное оборудование распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Контакты гарантийной службы:

+7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

СОРОКИН
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

EAC

Производство
СОРОКИН®
Россия

