

ШРИНКЕР РУЧНОЙ

6.115 / 6.116

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Рекомендации по уходу и обслуживанию	5
Требования безопасности.	6
Гарантийные обязательства	7
Отметки о ремонте	8

Ручной шринкер это механическое приспособление, предназначенное для стягивания – растягивания кромки металла. Применяется для работы с листовым металлом.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--------|
| 1. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 2. Ручной шринкер | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	6.115	6.116
Привод	ручной	
Максимальная толщина листового материала	1,2	1,5
Глубина зева, мм / дюйм	25,4 / 1	208 / 8
Вес нетто, кг	5,5	24
Вес брутто, кг	6	26
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	460×220×130	350×170×400

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

При каждом использовании осматривайте рабочие части на предмет повреждений и коррозии.

Смазывайте все подвижные части раз в неделю.

Перед каждым использованием убедитесь в исправности пуансонов. При любых повреждениях – замените деталь.

Пожалуйста, сохраняйте оборудование и рабочее место в чистоте.

Для безопасной эксплуатации изделие должно быть корректно установлено, регулярно обслуживаться и использоваться в соответствие с инструкцией.

Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством пользователя.

При установке изделия необходимо выполнять следующие требования:

- избегайте сырых и слабо освещённых рабочих мест;
- убедитесь, что изделие прочно закреплено к полу;
- всегда держите машину в защищенном месте.

При эксплуатации необходимо выполнять следующие требования:

- всегда надевайте специальные защитные очки;
- верхняя одежда не должна иметь свисающих кусков ткани, дабы избежать их попадания в рабочие части машины. Также, желательно, использовать обувь на резиновой подошве;
- не оставляйте работающее изделие без присмотра;
- избегайте попадания стружки и крошек в рабочие части изделия;
- держите рабочую площадку в чистоте;
- используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.



Произведено для
СОРОКИН®
Россия