Русский

1 Описание.....39

1.1 Предназначение..... 39

1.2 Обзор.....39

2 Техника безопасности.....39

3 Монтаж.....39

3.1 Распаковка машины.....39

3.2 Установка аккумуляторной батареи.....39

3.3 Извлечение аккумулятора..... 39

3.4 Установка вспомогательной ручки.....39

4 Эксплуатация.....39

4.1 Запуск машины..... 39

4.2 Остановка машины.....40

4.3 Размещение защитного кожуха..... 40

4.4 Замена защитного кожуха.....40

4.5 Эксплуатация машины..... 40

5 Техобслуживание.....41

5.1 Общее техобслуживания.....41

6 Технические данные..... 41

7 Гарантия.....42

8 Декларация соответствия ЕС..... 42

RU

1 ОПИСАНИЕ

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Шлифмашинка предназначена для шлифования металлических поверхностей.

1.2 ОБЗОР

Рис. 1.

1 Сетевой выключатель
2 Блокировочная кнопка шпинделя
3 Стрелка рабочего направления
4 Клипса крепления кожуха
5 Зажимная гайка
6 Защитный кожух
7 Вспомогательная ручка

2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ

Удостоверьтесь, что вы следуете/выполняете все инструкции ТБ.

См. руководству по ТБ.

3 МОНТАЖ

3.1 РАСПАКОВКА МАШИНЫ

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что машина собрана правильно.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Машину запрещается использовать при повреждении ее компонентов.
- При отсутствии каких-либо компонентов машину эксплуатировать запрещено.
- Если элементы машины повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Вскройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.
3. Выньте несобранные компоненты из коробки.
4. Выньте машину из коробки.
5. Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

3.2 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 2.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.
- Прежде чем установить или вынуть аккумулятор, отключите пилу и дождитесь остановки электродвигателя.
- Изучите и выполните инструкции из руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

1. Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.
2. Установите аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.
3. При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.

3.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рис. 2.

1. Нажмите и удерживайте кнопка извлечения аккумулятора.
2. Выньте аккумуляторную батарею из машины.

RU

3.4 УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ

Рис. 3.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вспомогательная ручка обеспечивает дополнительный контроль над шлифмашинкой и позволяет избежать травматизма.

Вспомогательная ручка может устанавливаться справа или слева шлифмашинки.

1. Установите вспомогательную ручку в нужное положение.
2. Поверните вспомогательную ручку по часовой стрелке, чтобы она плотно затянулась.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ

Необходимо всегда надевать защитные очки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте никаких принадлежностей или аксессуаров, не рекомендованных производителем данного продукта.

4.1 ЗАПУСК МАШИНЫ

Рис. 4.

1. Для запуска шлифмашинки толкните сетевой выключатель вперед.

2. Для блокировки сетевой кнопки нажмите на нее вниз до характерного щелчка.

4.2 ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Рис. 5.

1. Для выключения шлифмашинки выведите сетевой выключатель из текущего положения; если он заблокирован, коротко нажмите на заднюю часть выключателя и отпустите его.
2. Для экономии электроэнергии необходимо включать шлифмашинку только по мере необходимости.

⚠ ВНИМАНИЕ

Осмотрите шлифмашинку перед использованием. Шлифмашинка должна быть правильно собрана и свободно вращаться. Выполните испытание шлифмашинки в течение 1 минуты без нагрузки. Запрещается использовать шлифмашинку, если она повреждена, не отрегулирована или при повышенной ее вибрации. Поломка поврежденной шлифмашинки может привести к травматизму.

RU

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Рис. 6.

⚠ ВНИМАНИЕ

Разместите защитный кожух шлифмашинки с учетом стороны установки ручки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Защитный кожух должен располагаться спереди шлифмашинки. В противном случае искры и оторвавшиеся частицы шлифовального круга могут травмировать оператора. Установите защитный кожух в нужное положение.

1. Извлеките аккумулятор.
2. Потяните клипсу крепления кожуха, чтобы разблокировать его.
3. Поверните кожух в нужном положении.
4. Надавите на клипсу крепления кожуха, чтобы заблокировать его.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что гребешок клипсы крепления кожуха вошел в паз на опорной крышке.

4.4 ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается заменять или ослаблять винт защитного кожуха. В противном случае защитный кожух может отвинтиться во время эксплуатации шлифмашинки и привести к травмам.

Через некоторое время необходимо производить замену защитного кожуха. Защитный кожух может повредиться, если уронить шлифмашинку. Необходимо также заменить защитный кожух.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание потери контроля и, как следствие, травматизма необходимо держать шлифмашинку обеими руками, одна рука должна располагаться на вспомогательной ручке.

- Выньте аккумуляторную батарею из машины.
- Нажмите кнопку блокировки шпинделя.
- С помощью гайковерта ослабьте и отвинтите зажимную гайку.
- Замените шлифовальный круг и фланец диска.
- Потяните клипсу крепления кожуха, чтобы разблокировать его.
- Достаньте защитный кожух из паза в корпусе.
- Установите новый защитный кожух на опорную крышку.
- Установите кожух в правильное положение.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что гребешок клипсы крепления кожуха вошел в паз опорной крышки.

- Установите фланец диска, шлифовальный круг и зажимную гайку.
- Затем затяните зажимную гайку.

4.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Для обработки определенного материал используйте только рекомендованные шлифовальные круги. Убедитесь, что минимальная скорость вспомогательного круга составляет 6 500 об / мин. или более. Шлифовальный круг пригоден для шлифовки сварных швов, конструкционной и нержавеющей стали, подготовки поверхностей к сварке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать устройство без защитного кожуха. Использование шлифмашинки без защитного кожуха может привести к травмированию оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что все работы выполняются после зажатия заготовки в тисках или верстаке.

1. Взявшись за шлифмашинку обеими руками, необходимо удерживать ее на значительном расстоянии от себя и заготовок.
2. Запустите шлифмашинку и дайте ее электродвигателю развить полную скорость.
3. Опустите шлифмашинку до контакта с целевой заготовкой.
4. Удерживая шлифмашинку под углом от 5° до 15°, перемещайте ее по поверхности.
5. Для стабильности работы шлифмашинки прижимайте ее к заготовке с постоянным усилием.
6. Прежде чем отключить шлифмашинку, отведите ее в сторону от заготовки.

ВНИМАНИЕ

Во избежание потери контроля и, как следствие, травматизма необходимо держать шлифмашинку обеими руками, одна рука должна находиться на вспомогательной ручке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При удержании шлифмашинки в одной точке слишком долго или при работе под более острым углом в заготовке могут остаться канавки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При более интенсивном нажатии на шлифмашинку создается избыточная нагрузка на двигатель. Масса шлифмашинки достаточна для выполнения большинства шлифовальных работ. Слегка нажимайте на шлифмашинку, если существует вероятность остановки машины о металлическую кромку при шлифовании кромок с зазубринами или открученных болтов.

5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Выньте аккумуляторную батарею из машины до выполнения техобслуживания.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов машины.

5.1 ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

- Перед каждым использованием осмотрите компоненты машины на наличие повреждений, отсутствующих или незакрепленных элементов, например, винтов, гаек, болтов и крышки.
- Протрите машину сухой тканью. Не используйте растворители.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

ВНИМАНИЕ

Используйте только утвержденные запчасти.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	24 В
Скорость холостого хода	10500 /мин
Вал	M14
Диаметр диска	125 мм
Масса (без АКБ)	1.58 кг
Модель батареи	G24B2 / G24B4 и другие модели серии BAG
Модель зарядного устройства	2913907 и другие модели серии CAG
Измеренный уровень звукового давления	83.2 дБ(A), K_{pA}= 3 дБ(A)
Измеренный уровень звукового давления	94.2 дБ(A), K_{wA}= 3 дБ(A)
Значение вибрации	6.2 м/с^2, K = 1,5 м/с^2

Рекомендуемая температура окружающей среды:

Пункт	**Температура**
Диапазон температур при хранении устройства	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур работы устройства	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур при зарядке АКБ	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Диапазон температур при работе зарядного устройства	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Диапазон температур при хранении АКБ	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Диапазон температур при разрядке АКБ	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

RU

7 ГАРАНТИЯ

(Полный текст гарантийных положений и условий представлен на веб-странице Greenworks)

Гарантия Greenworks составляет: 3 года на продукт и 2 года на АКБ (бытовое/личное использование) с даты покупки. Эта гарантия распространяется на производственные дефекты. По гарантии дефектное устройство подлежит ремонту или замене. При неправильном использовании устройства или использовании его в нарушение указаний из руководства для владельца гарантия на устройство аннулируется. Нормальный износ и убыть компонентов не покрываются гарантией. На гарантию оригинального производителя не влияет никакая дополнительная гарантия, предлагаемая дилером или продавцом.

Для требования гарантии необходимо вернуть дефектный продукт в пункт покупки вместе с доказательством покупки (чеком).

8 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

RU

Название и адрес производителя:

Название:	GLOBGRO AB
	Globe Group Europe
Адрес:	Riggaregatan 53, 211 13 Malmö, Швеция

Имя и адрес ответственного составителя документации:

Название:	Питер Седерстрем (Peter Söderström)
Адрес:	Riggaregatan 53, 211 13 Malmö, Швеция

Настоящим свидетельствуем, что продукт

Категория:	Углошлифовальная машинка
Модель:	3200207 (AGD401)
Серийный номер:	См. паспортную табличку продукта
Год выпуска:	См. паспортную табличку продукта

- удовлетворяет соответствующим требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC.
- удовлетворяет соответствующим требованиям следующих директив ЕС:
  - 2011/65/EU и 2015/863/EU
  - 2014/30/EU

Также заявляем, что продукт соответствует следующим (частям/статьям) единых европейских стандартов:

- EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6;IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-8

Место, дата: Malmö, 08.08.2020

Подпись: Тэд Ку (Ted Qu), директор по качеству

Ted Qu