

ШКАФЫ И ЯЩИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



СОРОКИН®
Инструмент с изменением

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Произведено для
СОРОКИН®
Россия



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Дополнительные опции	7
Подготовка к работе	8
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Полка инструментальная передвижная предназначена для транспортировки различного инструмента при авторемонтных, столярных, слесарных и т.п. работах.

Шкаф инструментальный предназначен для хранения и транспортировки оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, заводских цехах, автосервисах, гаражах и других производственных зонах.

Ящик инструментальный предназначен для хранения и транспортировки мелкогабаритных деталей, инструмента и расходных материалов на рабочих местах в мастерских, заводских цехах, автосервисах, гаражах и других производственных зонах. Может использоваться совместно с инструментальными шкафами, так и без них.

СОРОКИН
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Полка инструментальная передвижная 9.3

- | | |
|---|--------|
| 1. Комплект для сборки инструментальной тележки | 1 к-т. |
| 2. Ручка | 1 шт. |
| 3. Колеса поворотные с тормозом | 2 шт. |
| 4. Колеса неповоротные | 2 шт. |
| 5. Крепеж | 1 к-т. |
| 6. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 7. Упаковка изделия | 1 кор. |

Шкаф инструментальный 9.5, 24.57, 24.71

- | | |
|---|--------|
| 1. Шкаф инструментальный в сборе | 1 шт. |
| 2. Ручка | 1 шт. |
| 3. Колеса поворотные с тормозом | 2 шт. |
| 4. Колеса неповоротные | 2 шт. |
| 5. Крепеж | 1 к-т. |
| 6. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 7. Упаковка изделия | 1 кор. |


Ящик инструментальный 24.67, 24.79

- | | |
|---|--------|
| 1. Ящик инструментальный в сборе | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полка инструментальная передвижная/Шкаф инструментальный



Номер по каталогу	9.3	9.5
Длина, мм	719	680
Ширина, мм	365	458
Высота, мм	780	801
Кол-во отделений, шт.	3	4
Вес нетто, кг	13	39
Вес брутто, кг	14,3	41,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	780x420x160	749x520x733


Шкаф инструментальный



Номер по каталогу	24.57	24.71
Длина, мм	680	1067
Ширина, мм	458	458
Высота, мм	945	1007
Кол-во отделений, шт.	7	11
Вес нетто, кг	49,5	93
Вес брутто, кг	52	106
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	749x520x877	1146x530x1085

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ящик инструментальный



Номер по каталогу	24.67	24.79
Длина, мм	660	1051
Ширина, мм	307	405
Высота, мм	377	552
Кол-во отделений, шт.	7	9
Вес нетто, кг	18,5	52
Вес брутто, кг	20	62
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	726x368x455	1117x470x726

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПОЛКА НА ШКАФ ПЛАСТИКОВАЯ

Для установки на шкафы 9.5 и 24.57

SOROKIN
инструмент с именем®



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае обнаружения нехватки каких-либо деталей, обратитесь к вашему поставщику.
2. Сборка шкафа инструментального (полки инструментальной). Сборка показана на примере полки 9.3. (см. рис. 1):

- Произведите сборку полки инструментальной. Для этого установите полки на стойки, используя прилагаемый крепеж.
- Установите ручку к торцу инструментального шкафа (полки).
- Установите колеса к корпусу шкафа (полки) таким образом, чтобы два поворотных колеса с тормозом располагались со стороны крепления ручки, а два неповоротных колеса располагались с противоположной стороны.
- Перед началом использования изделия проверьте надежность крепления всех гаек и болтов.




Рис. 1 – Сборка полки 9.3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Периодически проверяйте надежность крепления всех частей изделия.
2. При сборке обязательно используйте гровер-шайбы, идущие в комплекте крепежа. Это позволит избежать самопроизвольного раскручивания гаек и болтов.
3. Раз в месяц проводите смазку колес инструментального шкафа.

СОРОКИН
Инструмент с изменением

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не выдвигайте одновременно все ящики.
2. Периодически проводите смазку всех полозьев.
3. Не становитесь и не садитесь на изделие.
4. Используйте изделие только на ровной поверхности.
5. Не устанавливайте изделие на подвижные объекты.
6. Не буксируйте изделие с помощью технических средств.
7. Используйте тормоза на колесах, когда изделие находится в стационарном положении, чтобы избежать самопроизвольного движения шкафа.

ВНИМАНИЕ! Превышение номинальной нагрузки на изделие может привести к его повреждению!

Максимальная нагрузка:

- на выдвижной ящик (полку) **инструментального шкафа и инструментальной полки** не должна превышать 22 кг.
- на выдвижной ящик **инструментального ящика** не должна превышать 10 кг.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берет на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: «_____» 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: «_____» 20 ____ г.

Дата поступления изделия: «_____» 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: «_____» 20 ____ г.