

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Алюминиевые трапы (их ещё называют аппарель, рампа, сходни) предназначены для погрузки и разгрузки мотоциклов, квадроциклов (ATV) и другой мототехники при перевозке на пикапах, фургонках, грузовиках. Трапы изготовлены из лёгкого и прочного алюминиевого сплава. Занимают мало места либо за счёт способности складываться, либо за счёт габаритов, легки в обслуживании и эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Трап алюминиевый 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	28.60
Номинальная нагрузка, кг	300
Количество платформ:	1
Размеры трапа в развёрнутом состоянии ДхШхВ, мм	2250х303х50
Размеры трапа в свёрнутом состоянии ДхШхВ, мм	1125х303х140
Особенность:	Складной
Вес нетто, кг	7.2
Вес брутто, кг	8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1185х315х140

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После вскрытия упаковки убедитесь, что конструкция трапа не была повреждена во время транспортировки. Если вы увидите механические повреждения или иные дефекты, то незамедлительно свяжитесь с поставщиком.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Загрузка транспортного средства.

1. Установите автомобиль, в который будет загружаться транспортное средство на ровный прочный участок. Установите трапы, убедитесь, что они стоят ровно и на правильном расстоянии друг от друга в соответствии с расстоянием между колёсами (для ATV и автомобиля).

2. Выровняйте ТС в соответствии с направлением трапов передними колёсами вперёд. Закачайте транспортное средство по трапу медленно и поступательно, старайтесь избегать рывков. Следите, чтобы колёса транспортного средства следовали строго по центру трапов.

3. Примите особые меры предосторожности при погрузке, если трапы мокрые. Убедитесь, что колёса не проскальзывают.

Выгрузка транспортного средства.

1. Установите трапы в соответствии с положением задних колёс транспортного средства. Выкатывайте транспортное средство медленно и поступательно, соблюдая все меры предосторожности во время спуска. Следите, чтобы колёса транспортного средства следовали строго по центру трапов.


2. Желательно, чтобы в процессе загрузки/разгрузки каждого ТС принимали участие 2-3 человека, чтобы подстраховывать и выравнивать положение объекта в процессе выгрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Следите за общим состоянием трапа, в случае, если на нём имеются механические повреждения, воздержитесь от его использования, т.к. наличие повреждений не гарантирует, что трап выдержит заявленную номинальную нагрузку.

2. Регулярно чистите трап. Особое внимание уделяйте шарнирам складных конструкций, регулярно смазывайте их.

3. Будьте особенно внимательно при загрузке объектов, масса которых на пределе номинальной нагрузки трапа.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следите, чтобы масса загружаемого транспортного средства не превышала номинальную грузоподъёмность трапа.

2. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности во время загрузки и выгрузки транспортного средства во избежание травм или повреждения транспортного средства.

3. При разгрузке и выгрузке устанавливайте трап только на ровную твёрдую поверхность.

4. Запрещено находиться непосредственно на траектории движения загружаемого объекта. В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам, детям или животным.

5. Не оставляйте установленные трапы без присмотра.

6. Подъём осуществляйте, перекачивая транспортное средство по рёбрам на трапе.

7. Следите за шарнирным соединением складных трапов. Держите места соединений чистыми.

8. В случае, если поверхность трапа мокрая, то сцепление с трапом у колёс ниже, и, следовательно, подъём транспортного средства будет затруднён, будьте внимательны при загрузке.

9. Используйте трап исключительно для подъёма транспортных средств допустимой массы. Запрещено использовать трап в качестве моста, спортивного снаряжения, эшафота и иных не предусмотренных изготовителем целей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.