

ВЕЛОСТЕНД РЕМОНТНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ, СКЛАДНОЙ 16.108

ОПИСАНИЕ

Велостенд складной с быстрой регулировкой на треноге.

Стенд предназначен для ремонта велосипеда. Стенд размещен на отдельно стоящей стойке и имеет три прорезиненные опоры, лоток для инструмента и механизмы быстрой регулировки. Для фиксации рулевой колонки на стенде имеется регулируемая тяга.

Велостенд изготовлен из композитных материалов и алюминиевого сплава. Зажим для крепления велосипеда имеет возможность поворачиваться вокруг оси несущего профиля рамы и имеет механизм быстрой фиксации. Зев зажима оборудован резиновыми вставками.

Высота регулируется в пределах 120-170 см, а подставка может поворачиваться на 360°.

Когда стенд не используется, его можно компактно сложить.

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

1. Основной каркас. 1 шт.
2. Зажим. 1 шт.
3. Лоток для инструментов. 1 шт.
4. Комплект быстросъемных болтов и винтов. 1 шт.
5. Комплект для крепления лотка для инструментов. 1 шт.
6. Распорка. 1 шт.
7. Ключи. 3 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	16.108
Вес нетто, кг	4,5
Вес брутто, кг	5,5
Грузоподъемность, кг	30
Габариты ДхШхВ, мм	1090х760 х1200-1700
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1030х190х190



Основной каркас



Зажим



Лоток для инструментов



Ключи



Комплект быстросъемных болтов и винтов



Комплект для крепления лотка для инструментов




Распорка



СХЕМА СБОРКИ

Установка ножек

1. Ослабьте быстросъемный зажим основного корпуса и разверните его на 90 градусов к земле, пока зажим не коснется выпуклости.
2. Открыв нижнюю часть рамы, затяните быстросъемный зажим, вращая по часовой стрелке.
3. Когда почувствуется сопротивление, закройте быстроразъемный ключ.







Регулировка высоты

1. Откройте и ослабьте быстросъемный зажим;
2. Потяните вверх телескопическую трубу до достижения необходимой высоты;
3. Закрепите и зафиксируйте быстросъемный зажим для обеспечения безопасного использования состояние.

Сборка зажима

Совместите монтажные отверстия, чтобы вставить зажим в паз, вставьте болт и гайку, закрепите их с помощью 2х шестигранных ключей 5мм.

Вставьте быстросъемный болт в монтажное отверстие и закрепите колпачковую гайку. Опустите зажим, чтобы он защелкнулся на быстросъемном болте.






Сборка и регулировка лотка для инструментов


С обратной стороны, используя шестигранный ключ 3 мм, прикрепите U-образную вилку к лотку для инструментов с помощью винтов и фиксирующей пластины.

Вставьте U-образную вилку в монтажные отверстия на пластиковом стыке;

Лоток для инструментов оснащен магнитами, которые могут удерживать винты и инструменты. Лоток для инструментов может поворачиваться на 45° в горизонтальном направлении.



Эксплуатация




1. Поднимите быстросъемный фиксатор, чтобы разжать зев зажима. Чтобы ослабить его, поворачивайте фиксатор под соответствующим углом;

2. Откройте и ослабьте быстроразъемный фиксатор на зажиме, чтобы отрегулировать внутренний диаметр зажима в соответствии с размером рамы велосипеда;



3. Вставьте велосипедную раму в зажим.

4. Закрутите и зажмите быстроразъемный фиксатор, чтобы закрепить велосипед на месте.



Установка распорки

1. Установите один край распорки на опору велостойки.
2. Отрегулируйте распорку, завинчивая и отвинчивая стопорную болт.
3. Установите другой край распорки на руль велосипеда.




Сборка и хранение

1. Откройте и ослабьте быстросъемный зажим в центре, чтобы опустить телескопическую трубку;

2. Переверните зажим в противоположном направлении, чтобы его сложить;

3. Откройте и ослабьте быстросъемный зажим на главном основании, чтобы сложить ножки.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40,
tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ г.