

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Стойка для велосипеда – компактный портативный аксессуар для безопасного и надежного размещения велосипеда в любых помещениях.

Данное оборудование представляет собой высококачественную трубчатую раму, которая обеспечивает стабильное положение переднего колеса. Несколько накладок предотвращают появление царапин на полу и обеспечивают крепкое сцепление стойки с полом.


Стойка для велосипеда не требует сборки, изготовлена из стали и окрашена порошковой эмалью.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	16.133
Ширина колеса, мм	65
Вес нетто, кг	1,95
Вес брутто, кг	2,05
Габариты ДхШхВ, мм	445х420х735
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	600х420х380


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ПОРЯДОК СБОРКИ




Совместите монтажные отверстия, вставьте винт в соединительную трубку через S-образные трубки, закрепите винт гайкой, чтобы зафиксировать конструкцию.




К собранной конструкции, прикрутите ножки, закрепите их винтами с гайками.

СТОЙКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 16.135




Совместите монтажные отверстия, вставьте длинные винты в ножку и S-образные трубки. Закрепите винты и гайками.



Установите 4 накладки на края ножек. Вставьте U-образный кронштейн в основной корпус, нажав на штифты пружинных кнопок.

Затяните весь крепеж.

ВАРИАНТЫ ПАРКОВКИ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.