

Сертификат проверки

Данный сертификат свидетельствует, что данное изделие изготовлено в соответствии с системой сплошного контроля качества и прошло строгий контроль в соответствии с нашими стандартами проверки.

Наименование изделия	
Номер изделия	
Дата выпуска	
Тяговое усилие	
Тестовая нагрузка	

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Свидетельство о продаже

(заполняется торгующей организацией)

Компания-продавец _____

«___» 20__ г.

(Дата продажи)

(Подпись продавца)


Штамп компании-продавца

Лебедка ручная барабанная LRB

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

Тяговое усилие

| 0,5 Т | 0,7 Т | 0,9 Т | 1,1 Т | 1,35 Т |



magnus
PROFI

ВНИМАНИЕ: Перед использованием лебедки внимательно прочтите данное руководство, содержащее важные правила техники безопасности и инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту лебедки.

Вся информация, приведенная в данном документе, основывается на данных, имеющихся на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изготавливаемую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия.

1. Назначение лебедки

Лебедки ручные барабанные Magnus-Profi LRB предназначены для подтягивания (волочения) отдельных грузов вручную, при помощи рукоятки. Данные лебедки используются как в промышленности, так и в бытовых целях для проведения строительно-монтажных и других связанных с перемещением грузов работ.

При подтягивании вес груза не должен превышать допустимое тяговое усилие лебедки. Данная модель не предназначена для подъема и опускания грузов.

Тяговое усилие – это максимальный разрешенный вес груза, который можно перемещать данной лебедкой.

При работе с грузом необходимо соблюдать все «Правила техники безопасности», приведенные в данном руководстве и принятые на предприятии, использующем в работе ручные лебедки данного типа.

Лебедка состоит из корпуса, который представляет из себя две щеки, соединенные между собой распорными втулками. В корпусе установлены вал-шестерня и барабан с зубчатым колесом. На барабане закреплен трос с грузовым крюком.

2. Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

Лебедка	1 шт.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	1 шт.
Ручка	1 шт.		
Контргайка	1 шт.	Упаковка	1 шт.
Шайба	1 шт.		

Лебедки поставляются с демонтированной ручкой и принадлежностями, упакованными в картонные коробки. Канат (лента) установлены на барабане.

3. Технические характеристики

Модель (канат/лента 10 м)	LRB-500	LRB-700	LRB-900	LRB-1100	LRB-1350
Тяговое усилие (кг)	500	700	900	1100	1350
Пробная нагрузка (КН)	8,2	1,1	13,6	17	18
Количество скоростей (осей)	Одна	Одна	Две	Две	Две
Коэффициент передачи	4,2:1	5,1:1	9,8:1/ 4,1:1	12,2:1/ 5,1:1	12,2:1/ 5,1:1
Усилие на рычаг (Н)	85	95	120	160	160
Вес без каната (кг)	3,3	3,8	5,3	5,7	6

4. Подготовка к работе

Полностью прочтите данное руководство и убедитесь что вы можете ему следовать. Убедитесь, что лебедка готова к эксплуатации.

- При первой эксплуатации после распаковки лебедки сначала вставьте ручку иочно закрепите ее шайбой и контргайкой, входящими в комплект.
- Проверьте канат (или ленту), что они чисты, не перекручены, не повреждены.
- Проверьте, правильно ли подвешены крюки и закрыты ли собачки крюков.
- Визуально проконтролируйте несущую конструкцию или подвесные элементы.
- Проверьте соединение и подтяжку болтов.
- С помощью ручного рычага проверьте работу лебедки без нагрузки и с нагрузкой.

5. Крепление лебедки

При монтаже лебедки на конструкцию необходимо соблюдать все меры безопасности и обеспечить условия для безопасного монтажа в соответствии с характеристикой рабочих условий (рабочая площадка, вспомогательное подъемное устройство и т.п.), во избежание травмирования обслуживающего персонала. При монтаже лебедки на определенной высоте используйте страховочные средства защиты от падения с высоты. Для крепления лебедки используйте только новый надежный крепеж (гайки, шайбы).


Монтаж необходимо проводить на все 4 болта. Наматывание каната должно проводиться под прямым углом относительно горизонтальной оси лебедки.

За создание условий для монтажа и сам монтаж лебедки отвечает пользователь!


6. Эксплуатация

Поворотом ручки натягиваем канат и подтягиваем груз. Изменением направления вращения ручки разматываем канат. Изменения величины тягового усилия приведены на схеме ниже (действительны при прочном и гладком основании).

Тяговое усилие 0,5 т




Тяговое усилие 1 т




7. Положение лебедки при подтягивании (волочении) груза

7.1. Наматывание каната должно проводиться под прямым углом относительно горизонтальной оси лебедки.



7.2. В случае если канат находится под другим углом, используйте блок для подводки каната.



8. Техника безопасности

8.1 При работе с грузами существует опасность получения травм, особенно в случае неправильной эксплуатации лебедки или неправильного ухода.

Убедитесь в том, что несущая конструкция безопасна, удерживает загруженную лебедку и выдержит все тяговые операции.

Перед началом работы предупредите людей поблизости.

Помните, что за правильную технику работы с грузом отвечает обслуживающий персонал.

НИКОГДА:

- Не используйте лебедку для поднимания или транспортировки людей.
- Не загружайте лебедку свыше тягового усилия, указанного на табличке лебедки.

8.2 До эксплуатации

- Обеспечьте, чтобы лебедку обслуживал обученный и трудоспособный персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией и правилами техники безопасности. Ежедневно перед началом работы проверяйте лебедку согласно п.10. «Ежедневный осмотр».
- Используйте только оригинальный канат.
- Следите за тем, чтобы канат не был ржавым и распущенными.
- Следите за тем, чтобы предохранительные гайки были затянуты.

НИКОГДА:

- Не манипулируйте с грузом неизвестного веса или с грузом, жестко закрепленным.
- Не используйте неисправную или изношенную лебедку.
- Не используйте лебедку с неисправной или отсутствующей собачкой крюка.
- Не используйте лебедку без таблички с обозначенными характеристиками.
- Не используйте переделанные или деформированные крюки.

8.3 При эксплуатации

- Устранитте провисание троса перед тем, как начнете тянуть груз.
- Убедитесь в том, что груз правильно закреплен на крюке.
- Убедитесь в том, что собачки крюков правильно защелкнуты.
- При работе с лебедкой используйте только ручную силу.
- Не используйте удлинители на ручку!

НИКОГДА:

- Не используйте скрученный, коррозированный или поврежденный трос.
- Не используйте лебедки для перемещения закрепленного анкерами груза.
- Не удлиняйте трос с помощью зажимов или другим образом.
- Не допускайте раскачивания, вибраций или толчков груза.
- Не используйте трос лебедки для обвязки груза.
- Не тяните груз через грани. Для этих целей используется блок.
- Не вешайте груз на острие крюка.
- Обеспечьте чистоту троса и достаточное количество смазки скользящих чатей.
- Не трогайте движущиеся детали лебедки. Обеспечьте, чтобы в движущиеся детали не попадала грязь или другие предметы.
- Не манипулируйте с тросом без рукавиц.
- Не используйте трос лебедки в качестве громоотвода при сварке.

- Не используйте лебедки, если трос засекся или начинает проскальзывать.
- Обеспечьте доступ квалифицированному персоналу для регулярного осмотра.

9. Безопасность рабочей среды

- Обслуживающий персонал должен подробно ознакомиться с настоящей инструкцией и государственными предписаниями, касающимися эксплуатации лебедок.
- При работе с лебедкой обслуживающий персонал должен иметь шлем, рукавицы и защитную обувь
- Для крепления груза должны использоваться только проверенные средства, рассчитанные на соответствующую грузоподъемность.
- Если обслуживающий персонал состоит из нескольких человек, то должен быть назначен один ответственный, ознакомленный с правилами техники безопасности и отвечающий за манипуляцию с лебедкой.
- Перед началом работы необходимо обеспечить свободный обзор рабочей площадки. В противном случае необходимо выделить одного или несколько человек помогающих с обзором.
- Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить безопасность рабочей среды и, при необходимости, возможность быстрого отхода из опасного пространства.
- При работе с лебедкой обслуживающий персонал должен находиться на безопасном расстоянии от груза. Запрещается поднимать или опускать крупногабаритные грузы, если невозможно соблюсти безопасное расстояние от них.
- При работе лебедки в ограниченном пространстве необходимо обеспечить, чтобы крюк или груз не ударялись о препятствия или о корпус лебедки.
- При наматывании на барабан, следите за тем чтобы канат ложился ровно и не перекрецивался.

10. Проверка лебедки

10.1 Виды осмотра

- Первоначальный осмотр: предшествует первому применению. Все новые или отремонтированные лебедки должны быть проверены квалифицированным лицом.
- Осмотры регулярно эксплуатируемых лебедок обычно делятся на две группы в зависимости от интервала между осмотрами. Интервалы зависят от степени износа лебедки, возможных неисправностей или неправильного функционирования. Основные осмотры: ежедневный и регулярный.

10.2 Интервалы осмотров

Ежедневный осмотр – визуальный осмотр, осуществляемый обслуживающим персоналом или ответственным лицом перед каждым применением.

Регулярный осмотр – визуальный осмотр, осуществляемый квалифицированным лицом

- 1) нормальная эксплуатация – 1 раз в год;
- 2) интенсивная эксплуатация – 1 раз в полгода;

3) специальная или временная эксплуатация – согласно рекомендации ответственных лиц при первом применении и согласно решению квалифицированных лиц (ремонтников).

10.3 Ежедневный осмотр

Проверьте части, приведенные в Таблице 1 «Ежедневный осмотр», на наличие повреждений и дефектов. При обнаружении неисправностей необходимо провести более подробный осмотр специалистом.

10.4 Регулярный осмотр

Проведите общий осмотр лебедки по Таблице 2 «Регулярный осмотр». При данном осмотре разбирать лебедку не требуется. Осмотр должен проводиться под надзором ответственных квалифицированных лиц, которые могут принять решение о разборке лебедки. Данные осмотры включают в себя требования ежедневных осмотров.

10.5 Временно используемая лебедка

Механизм, который не использовался от месяца до 1 года должен контролироваться в соответствии с п. 10.3.

Механизм, который не работал 1 год и более должен контролироваться в соответствии с п. 10.4.

Канат необходимо осматривать каждый раз перед эксплуатацией и если лебедка не использовалась больше трех месяцев.

10.6 Сведения об осмотре

Об проведенных осмотрах, ремонтах и испытаниях всегда нужно проводить письменную запись. Записи о проверочных осмотрах сохраняйте в доступном ответственным лицам месте. Об неисправностях, обнаруженных во время осмотра, должен быть проинформирован персонал, несущий ответственность за работу лебедки.

10.7 Порядок осмотра

Таблица 1. Ежедневный осмотр (проводит ответственный персонал)

Часть	Способ осмотра	Лимит/критерий для отбраковки	Устранение
Функции механизма	Визуально на слух	Механизм тяжело работает, заедает, шумит и т.д.	Механизм почистить и смазать, осмотреть канат. Если неисправность не устраниется, отдайте в ремонт.
		Сломанные или не достающие части	Заменить новыми
Крепежи	Визуальная проверка болтов и гаек	Ослабленные части	Затянуть ослабленные части
		Выскочила собачка из конца крюка, согнут стержень крюка, прочие видимые деформации крюка, заедает.	Разогнуть крюк – замена крюка
Крюки	Внешний вид	Визуально 	Почистить, смазать, отремонтировать или заменить собачку
	Предохранитель	Ручная проверка упругости собачки Собачка после вдавливания не возвращается	Почистить, смазать, отремонтировать или заменить собачку

Канат, лента	Внешний вид	Визуально проверить 	Пыль, деформация, коррозия, частая эксплуатация	Очистить тряпкой и щеткой или заменить канат (ленту) с крюком
	Смазка	Визуально	Испорченный или деформированный канат	Канат вычистить, смазать и вытереть поверхность ветошью
	Установка каната	Визуально	Канат перекручен	Выроняйте канат и установите в нормальное положение

Таблица 2. Регулярный осмотр (проводит ознакомленный персонал)

Часть	Способ осмотра	Лимит/критерий для отбраковки	Устранение
1. Укрепляющие части	Визуальная проверка всех болтов, гаек, заклепок	Неисправные или отсутствующие части	Заменить на новые
		Ослабленные части	Затянуть ослабленные части
2. Все части	Визуальная проверка	Изношенные или поврежденные части	Заменить на новые
		Загрязненные, несмазанные части	Разобрать, вычистить, смазать и вновь собрать
3. Табличка	Визуальная проверка	Грузоподъемность неразборчива	Исправить или заменить на новую
4. Деформация крюка (раскрытие)	Визуально или с помощью штангенциркуля	Измененная величина расстояние раскрытия. Деформация заметна при визуальной проверке.	Заменить канат (ленту) с крюком
5. Укрепление каната	Контроль затяжки болтов	Конец каната недостаточно закреплен на барабане	Подтянуть крепежные болты
6. Функция защелки	Визуальная	Зашелка не работает	Прочистить, смазать или заменить пружину

7. Критерии для замены каната	Проведите контроль количества порванных прядей по всей длине каната (см. Таблицу 3). Канат подлежит замене, если: 1) на одном участке расположено несколько сломанных проволок или происходит поломка всей связки; 2) диаметр каната уменьшился более, чем на 7% от номинального; 3) на канате присутствует ржавчина (наружная или внутренняя); 4) канат заметно деформирован и визуально отличается по форме от стандартного; 5) канат подвергался воздействию высокой температуры или электрической сварке; 6) при осмотре выявлен иной критерий, выявляющий дефекты каната.	Заменить канат с крюком
-------------------------------	---	-------------------------

Таблица 3. Оценки повреждения каната

Диаметр каната (мм)	Контролируемая длина (мм)	Макс. количество порванных прядей
5	1.	30
	2.	150
8	1.	48
	2.	240

11. Обнаружение неисправностей

Ситуация	Причина	Удаление неисправности
Лебедка плохо или тяжело тянет груз	Лебедка перегружена	Уменьшите вес груза до величины номинальной грузоподъемности.
	Испорчен зубчатый механизм	Заменить или отправить в ремонт (сервис)
Не слышны характерные звуки защелки	Потеря функции защелки. Грязь, ржавчина, лопнула пружина	Заменить пружину. Удалить грязь и ржавчину.
Не защелкивается собачка крюка	Собачка неисправна, крюк деформирован	Исправьте собачку. Проверьте крюк (см. «Ежедневный осмотр»)
Ручка при наматывании заедает	Тормозные прокладки изношены	Очистить и, при необходимости, заменить или отправить в сервисный центр


12. Уход, текущий ремонт

12.1 Уход и ремонт могут осуществлять только квалифицированные лица, обученные уходу и ремонту данных лебедок и ознакомленные с правилами техники безопасности.

- Для ремонта используйте исключительно детали, поставленные производителем.
- ВСЕГДА контролируйте работу лебедки по окончании ухода и ремонта.
- Неисправную или ремонтируемую лебедку обозначайте соответствующей надписью (например, «НЕ РАБОТАЕТ»).
- НИКОГДА не проводите уход за лебедкой, если на ней размещен груз.
- НИКОГДА не эксплуатируйте ремонтируемую лебедку!

12.2 Замена каната

- Ослабьте крепежные болты на барабане и снимите канат. Конец нового каната укрепите через отверстие в барабане. Равномерно намотайте первый слой каната на барабан при помощи ручки.



- При наматывании необходимо иметь помощника, который будет держать канат натянутым, для дальнейшего правильного наматывания на барабан. Вращением ручки наматывайте канат на барабан так, чтобы он не перекрешился.

12.3 Общие инструкции

- Уход и ремонт осуществляйте только в чистой среде.
- Каждая отремонтированная лебедка должна проверяться квалифицированным лицом или сервисной мастерской.
- Поддерживайте чистоту на рабочем месте во избежание попадания грязи в шарикоподшипники или в другие движущиеся части.
- При зажатии деталей в тисках используйте кожаные или медные прокладки для сохранения целости поверхностей деталей.

НИКОГДА

- Не разбирайте лебедку в большей степени, чем это необходимо для проведения нужного ремонта.
- Не прилагайте излишнее усилие при демонтаже деталей.
- Не используйте нагрев (каление) в качестве вспомогательного средства при демонтаже деталей, которые послужат для дальнейшего использования.

13. Снятие с эксплуатации и утилизация

Лебедки, данной модели, не содержат вредных веществ. Их детали сделаны из стали и чугуна и только ручка из ПВХ. При снятии с эксплуатации сдайте их организации, занимающейся ликвидацией металлолома. При ликвидации ручки соблюдайте правила для ликвидации пластмассы.

14. Детали лебедки

