

СИЛОВОЙ ГИДРОЦИЛИНДР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 3.701 / 3.704



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	7
Порядок работы	8
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12

Силовые гидроцилиндры прямого действия предназначены для создания усилия в вертикальной и в горизонтальной плоскости. И применяются для проведения работ по восстановлению геометрии кузова автомобиля или других рихтовочных работах. Для использования силовых гидроцилиндров необходимо подключить к ним ручной или ножной гидравлический насос с достаточным объёмом гидравлического масла для создания необходимого давления в гидравлической системе цилиндра.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|--------|
| 1. Силовой гидроцилиндр в сборе. | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	3.704	3.701
Развиваемое усилие, т	4	10
Мин. длина L_{min} , мм	277	322
Макс. длина L_{max} , мм	402	452
Ход штока S , мм	120	130
Диаметр штока $\varnothing D$, мм	22	33
Вес нетто, кг	1,75	4,3
Вес брутто, кг	1,9	4,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	290x100x65	410x120x85

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



Рисунок 1. Устройство изделия.

1. Разъём для
подключения насоса

2. Корпус
3. Плунжер




Рисунок 2. Детализация

№	Наименование	Кол-во
1	Панель	1
2	Кольцо стопорное	1
3	Шток плунжера	1
4	Кольцо стопорное	1
5	Втулка	1
6	Кольцо нейлоновое	1
7	Кольцо уплотнительное	1
8	Кольцо стопорное	1
9	Гайка	1
10	Пружина	1

№	Наименование	Кол-во
11	Винт	1
12	Колпак защитный	1
13	Кольцо плунжера	1
14	Цилиндр	1
15	Винт	1
16	Кольцо накладное	1
17	Кольцо накладное	1
18	Кольцо уплотнительное	1
19	Колпак пылезащитный	1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте гидроцилиндр. Затем присоедините гидроцилиндр к насосу посредством соединительного разъёма (поз. 1, рис 1). Насос для цилиндра следует выбирать с одинаковым или большим объёмом гидравлического масла в системе и подходящим разъёмом. После подключения гидроцилиндра к насосу следует удалить воздух в гидравлической системе, прокачав её. Для этого необходимо несколько раз, без нагрузки (холостым ходом), приводить в действие гидравлическое устройство, до наступления момента полного выхода воздуха из системы. В этом случае у штока гидроцилиндра будет плавный ход.



Рисунок 3. Подключение гидроцилиндра.

1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления силового гидроцилиндра, правильности его положения. Также проверьте надёжность соединения разъёмов шлангов гидравлического насоса и гидроцилиндра.
2. Плотнo закройте выпускной клапан насоса поворотом вентиля по часовой стрелке.
3. Качая ручку или педаль насоса вверх и вниз, создайте давление в гидравлической системе.
4. Для сброса давления в гидравлической системе откройте выпускной клапан насоса поворотом вентиля против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! Гидроцилиндр может использоваться под разными углами. При наклонном положении гидроцилиндра следите за тем, чтобы шланг от насоса был направлен вниз и не пережимался.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Гидроцилиндр не работает, шток не перемещается. Возможно воздушная пробка. Откройте выпускной клапан насоса и извлеките узел масломерного стержня. Покачайте несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан. Возвратите на место узел масломерного стержня.
2. Шток гидроцилиндра не выдвигается до конца. Возможно воздушная пробка, произведите действия, как в пункте первом для устранения данной поломки. Также может быть масляный резервуар переполнен или, наоборот, уровень масла в нём недостаточен. Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня. Долейте масла до необходимого уровня.
3. Гидроцилиндр не создаёт достаточное усилие. Возможной причиной может служить воздушная пробка в системе, произведите действия, описанные в пункте 1, для устранения данной проблемы. Также проверьте соединения разъемов гидравлических шлангов.
4. Течь масла из гидроцилиндра. Манжетные уплотнения гидроцилиндра могут быть изношены или разрушены. Обратитесь в сервисный центр для замены уплотнений

1. Используйте силовой гидроцилиндр только по назначению. При поднятии груза не используйте гидроцилиндр в качестве подставки.
2. Если используете гидроцилиндр для подъёма груза, то никогда не работайте под поднятым грузом без дополнительных подставок для его поддержки, рассчитанных на его вес.
3. Никогда не перегружайте гидроцилиндр грузами, вес которых превышает его номинальную грузоподъёмность.
4. Не производите самостоятельно разборку и модификацию гидроцилиндра. Это может привести к его поломке или повреждению.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20__ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(непрямая гарантия)

Был произведен ремонт:

Изделие из состава инструмента: _____ (изделие) _____ (информация о инструменте)

Дата изъятия изделия: « _____ » _____ 20__ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20__ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(непрямая гарантия)

Был произведен ремонт:

Изделие из состава инструмента: _____ (изделие) _____ (информация о инструменте)

Дата изъятия изделия: « _____ » _____ 20__ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

